# EyeSpecial C-II Quick reference

*Pour le manuel d'utilisation avancée de l'appareil EyeSpecial C-II (« Advanced Manual » ; disponible uniquement en version anglaise), veuillez consulter www.shofu.com. Sélectionnez-y la région où vous avez acheté votre appareil photo.*

## Méthodes d'utilisation

Il est possible d'utiliser la plupart des fonctions directement via l'écran tactile. Vous pouvez utiliser l'appareil photo même si vous portez des gants, mais vous avez également la possibilité d'utiliser un stylet.

**Conseil** Le système de perception de l'écran tactile de l'appareil EyeSpecial C-II est différent des systèmes utilisés pour les smartphones. Touchez délicatement l'écran avec l'ongle ou avec le bout du doigt.

*Vous pouvez également utiliser les touches de fonction (petits boutons argentés à gauche de l'écran tactile). Veuillez vous reporter à la page 10 du manuel d'utilisation pour plus de détails.*



## Mise en marche de l'appareil photo

Faites pivoter l'interrupteur ON/OFF pour mettre l'appareil photo en marche.



Après l'affichage de l'écran de démarrage, appuyez sur une touche quelconque ou touchez l'écran LCD pour pouvoir commencer à prendre des photos.

*Lors de la première mise en marche de l'appareil photo, il est possible que vous deviez paramétrer la langue, la date, l'heure et l'unité. Veuillez vous reporter à la page 16/17 du manuel d'utilisation pour plus de détails.*

## Prendre des photos

Suivez les instructions 1 à 5 pour prendre des photos

### 1 Entrer les informations patient (facultatif)

*Veuillez vous reporter à la page 20 du manuel d'utilisation pour plus de détails.*

### 2 Sélectionner le mode de prise de vue

Appuyez sur Mode pour afficher tous les modes préinstallés. Sélectionnez le mode optimal pour chaque indication.

*Veuillez voir au dos de ce guide de référence rapide pour une description de chaque mode.*

### 3 Sélectionner le rapport de grandissement

Réglez le rapport de grandissement en faisant tourner la molette. (Le changement de rapport de grandissement n'est pas possible via l'écran tactile)






### 4 Régler la distance de mise au point

Réglez la distance entre l'appareil photo et le sujet en tenant compte de la distance de mise au point optimale affichée en haut de l'écran. Ajustez la position de l'appareil photo jusqu'à ce que l'image du sujet soit nette sur l'écran.




**Conseil** **Prise de vue en mode Face**

Lorsque l'icône « ▲UP » s'affiche à l'écran, tenez l'appareil photo comme indiqué par l'icône ▲.

### 5 Faire la mise au point et prendre la photo

Enfoncez le déclencheur à moitié pour faire la mise au point.
Lorsque la mise au point est faite, le témoin de mise au point vert s'affiche en bas à droite de l'écran. Enfoncez alors complètement le déclencheur pour prendre la photo.







**Conseil** **Autofocus spot**

Vous pouvez faire la mise au point hors de la zone d'auto-focus en touchant la zone que vous souhaitez photographier directement sur l'écran (mode Spot AF). Pour retourner au mode AF standard, maintenez la pression sur la zone visée pendant quelques secondes.




*Si vous appuyez par inadvertance sur des touches pendant la prise de vue et si un autre menu s'affiche, enfoncez le déclencheur à moitié pour retourner au mode de prise de vue.*

*Vous pouvez joindre le numéro du patient aux photos ou enregistrer vos paramètres personnalisés dans l'appareil photo. Veuillez vous reporter à la page 20 du manuel d'utilisation pour plus de détails.*

# Visualisation des photos




Appuyez sur la touche ▶ en mode Prise de vue pour basculer en mode Lecture. La dernière photo que vous avez prise s'affiche.

Faites tourner la molette pour faire défiler les photos.




## Agrandissement de photo




◀▲▶▼ = Déplacement de la partie affichée de la photo
Si vous touchez toute zone autre que les flèches la zone touchée s'affichera au centre de l'écran.

## Vignettes

Pour afficher une seule photo, sélectionnez-la en la touchant sur l'écran.

## Effacement de photos

Si vous souhaitez effacer la photo, appuyez sur « OK » pour continuer. Sinon, appuyez sur « Annuler » pour annuler l'effacement.




## Fonctions d'édition

Appuyez sur la touche MENU pendant l'affichage d'une photo que vous souhaitez éditer.




**1. Dessiner sur les photos**
Tracez des lignes sur les photos en touchant l'écran.

**2. Faire pivoter les photos**
Il est possible de faire pivoter les photos à 90°.

**3. Protéger les photos**
Protégez les photos pour éviter de les effacer accidentellement ou de les éditer par inadvertance.

*Veuillez vous reporter à la page 34/35 du manuel d'utilisation pour plus de détails.*

# Mettre les piles et insérer la carte mémoire SD

Ouvrir et fermer le couvercle du compartiment à piles




## Mettre les piles/accumulateurs

**Piles compatibles : 4x AA**

(accumulateurs rechargeables nickel-hydrure métallique ou piles alcalines)

## Insérer la carte mémoire SD

**Cartes mémoires SD compatibles :**

✓ SD — jusqu'à **2 Go**
✓ SDHC — **4 à 32 Go**
✗ SDXC — **64 Go** ou plus





L'étiquette apposée sur la carte est tournée vers l'avant de l'appareil photo.

*Les logos SD, SDHC et SDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.*

# Modes de prise de vue

**Mode Standard**
Pour photographie intraorale standard

**Mode Chirurgie**
Pour photographie intraorale à une distance plus grande




**Mode Miroir**
Pour photographie intraorale avec un miroir. La photo peut être inversée après la prise.




**Mode Face**
Pour prises de vues du visage, de la moitié du corps ou du corps entier




**Mode Eblouiss bas**
Pour photographier des détails des dents antérieures, de modèles actifs et de restaurations indirectes




**Mode Blanchissement**
Pour comparer les teintes avant et après blanchiment




**Mode Télé-macro**
Pour photographier des détails des dents antérieures, de restaurations indirectes ou de modèles avec une résolution supérieure
Fixez la bonnette d'approche fournie lors de la prise de vues dans ce mode.




**Mode Isoler teinte**
Vous pouvez isoler la teinte pour une adaptation optimale de la teinte.

EyeSpecial C-II Quick reference

**Manufacturer**
**SHOFU INC.** 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
**SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD.** 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684
**SHOFU DENTAL CORPORATION** 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA
**SHOFU UK** Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK
**SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No.** 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China
EC REP **SHOFU DENTAL GmbH** Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)

509803 · 11/2014